取扱説明書 P520



序文

この説明書には、Zebra Technologies Corporationにより製造されたZebra P520シリーズ・カードプリンターの取り付けおよび取扱い情報が記載されています。

返却マテリアルオーソリゼーション

保証期間内または期間外の修理のために、Zebra Technologies Corporationに機器を返送する場合、その前にReturn Materials Autholization (RMA:返却マテリアルオーソリゼーション)番号について、Repair Administration (修理管理)に問い合わせてください。元の梱包材で機器を再度包装し、外側にRMA番号をはっきりと記載してください。機器を、送料前払いにて下記の住所まで返送してください。

米国および中南米諸国:

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division 1001 Flynn Road Camarillo, CA. 93021-8706.USA 電話: +1 (805) 579-1800 ファックス: +1 (805) 579-1808

ヨーロッパ、アジア、太平洋岸諸国:

Zebra Technologies Inc. France Card Imaging Division Zone Industrielle, Rue d'Amsterdam 44370 Varades, France 電話: + 33 (0) 240 097 070 ファックス: + 33 (0) 240 834 745

著作権について

本書には、Zebra technologies Corporationが所有権を有する情報が含まれています。本書および本書に記載の情報については、Zebra Technologies Corporationが著作権を有しており、何人もZebraよりの書面による承認なしに、全部または一部を複製することはできません。本書に含まれる情報が常に最新かつ正確であるよう努力しておりますが、本書に誤りがない、あるいは明細事項がいずれも最新であるという保証はありません。Zebraは、製品の改良に応じて随時変更を加える権利を保有しています。

登録商標

P520はサービスマークであり、ZebraはZebra Technologies Corporationの登録商標です。 Windowsおよび MS.DOSはMicrosoft Corp.の登録商標です。他の商標または登録商標はすべて、各所有者のマークです。

製品保証規約

プリンター

全てのZEBRA CARD PRINTER (ZEB RA カード・プリンター) は、装置の不良および作動上の不具合に対して、購入日から12ヶ月間保証されています。

保障期間を証明するものとして、購入証明書、もしくは出荷日が必要となります。ただし、本保証は、製品部品の変更や不適切な設置や使用、事故や不注意による損傷が確認された場合、または、部品がユーザーによって不適切に設置、変更されている場合は無効となります。

注意: 製品返品の際は購入時の包装、もしくは同等の形態で包装し、出荷用梱包でお送りください。包装の不備や出荷中の損傷が明らかな場合、保証規約に示されるサービスは適用されません。アメリカ合衆国内における顧客への再発送にかかる費用は ZEBRA社によって負担されますが、それ以外の場合、ZEBRA社は最寄の空港までの輸送費用 (CPT) を負担し、税関諸費用、関税、その他の付帯する税金、空港から目的地までの空輸費は顧客が負担するものとします。万一保証サービスに基づいて、もしくは交換のために返品された製品に、ZEBRA社の判断において欠陥が見られなかった場合、もしくはそれ同等の事実があった場合、全ての再出荷・輸送費用は顧客によって負担されるものとします。

プリンターヘッド

プリンターヘッドは消耗品ですので、オリジナルのプリンターヘッドに関して12ヶ月の保証期間が適応されるものとします。保障期間は購入日から開始されます。

この保証を制限するため、プリンターヘッドは工場または公認サービスセンターに返品するようにしてください。保証を受けるために、顧客はZEBRA社供給品(メディアやリボンなど)を購入する必要はありませんが、万一他社の供給品の使用によりプリンターヘッドに不良が発生し、それに保証サービスが適応されていると判断された場合には、それはユーザーの責任とし、ZEBRA社が修理にかけた部品と人件費はユーザーが負担するものとします。プリンターヘッドが物理的な磨耗あるいは不良である場合、もしくはユーザーガイドに明示されている予備的なメンテナンス方法に従わなかったことでサーマルプリンターヘッドに不良が生じ、それに対して保証サービスが要求されたと判断した場合、保証規約は破棄されます

スペア部品

全ての部品、メンテナンスキット、オプションキット、その他の備品は、装置不良や作動上の不具合に対して購入日から90日間の保障期間が適応されます。(ただし、表示がされていない場合は除く) しかし、製品部品の変更や不適切な設置や使用、事故や不注意による損傷が確認された場合は、この保証は無効となります。

適合基準



ヨーロッパ審議会のディレクティブ		標準規格	
92/31/EECおよび 93/68/EECにより 修正された 89/336/EEC	EMC Directive	EN 55022-B	RF 放出 コントロール
	EMC Directive	EN 500082-1,1992	電磁気の 乱れへの免疫
793/68/EEC修正の 73/23/EEC	低電圧 Directive	EN 60950	製品の安全性



モデル: P520は、以下の仕様に適合しています。 FCC パート15、サブパートA、セクション15.107(a)およびセクション15.109(a)クラスA デジタル式装置

追加情報:

本装置はFCC基準のパート15に適合しています。以下の2つの条件に従い作動します。(1) 本装置は有害な干渉現象を引き起こさない。(2) 本装置は、好ましくない機能を引き起こす可能性のある干渉を含むすべての干渉現象を受け入れる。

注:

本装置は、検査の結果、FCC基準のパート15に続き、Aクラスデジタル機器の為の制限に適合することが確かめられています。この限度は、装置が商業的な環境のもとで使用されている場合に、有害な電波障害から守る目的で設定されました。本装置はラジオ周波数のエネルギーを生じさせ、使用し、またそれを放射する可能性があります。マニュアルの指示にしたがって設置・使用されない場合は、無線交信に好ましくない電波障害を引き起こす可能性があります。本装置が住宅地で使用される場合は、有害な電波障害を引き起こしやすく、その場合は、使用者の費用負担でその電波障害を取り除かなくてはなりません。



はじめに

Zebra P520プラスチックカードプリンターをお選びいただき、有難うございました。

Zebra Pシリーズのカードプリンターは、クレジットカードなどのプラスチックカードや、個人D用、アクセスコントロール用、来客用、メンバーシップ用などのカードやバッジを含む応用カードのコンピューター制御によるプリント及び暗号化を、高品質、低コストで行うことができます。


このマニュアルにより、能率よくスタートし、この新しいカードプリンターを使いこなしてください。

P520 プリンターモデル

Zebraの製品番号について:

Zebraカードプリンターシリーズの番号付けとレタリングシステムについて簡単に説明します。

P520プラスチックカードプリンターは、Dye Sublimation (染色昇華) およびResin Thermal Transfer Technologie (樹脂熱転写技術) を採用しています。モデル番号には、下記のように取り決められたレタリングによって表現されるオプションを特定する識別子が含まれています。



アイコン

本マニュアルでは、以下のようなアイコンが重要な情報を示しています。



一般的な重要情報



機械上のリスク、例えば機器へダメージを与えたり、人に危害が 及ぶ可能性のある可動パーツに関連するもの。



電気的なリスク、例えば電気ショックを引き起こしたり、人に危害が及ぶ可能性のある露出電圧ポイント。



静電気放電 (ESD) が部品にダメージを与える可能性のあるエリア。静電気防止リストバンドを使用して下さい。



やけどを引き起こす可能性のある、高温の危険。



カバーを開ける時間を少なくして、カードプリンターを清潔に保って下さい。

目次


スタートする ・・・・・・・・・	1
1•1 包装を解く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
1•2 インジケーターおよびコントロール・・・・・・・	3
1•3 プリンターの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
最 佐	_
操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2-1 プリンターの特性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
2•2 プリントリボンの取り付け・・・・・・・・・・	6 8
2•3 ラミネーションパッチの取り付け ・・・・・・・・ 2•4 カードの挿入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
A- カードフィーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
B- カードクリーニングカートリッジ ・・・・・・・	10
C- カード厚み調節レバー ・・・・・・・・・	11
D- カードアウトプットホッパー ・・・・・・・・ 2•5 リジェクトカードボックス ・・・・・・・・・・・	11 12
2-6 カードを1枚ずつ挿入するには ·······	14
2•7 テストカードの印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
2•8 プリンターメニュー情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
<i>-</i> 2	
A S S S I S S CHILL	0.1
サンプルカードの印刷 ・・・・・・・	21
3•1 Windows 95/98へのドライバーのインストール ・・・・	22
3•2 Windows2000 & NT4.0へのドライバーのインストール ・	23
3•3 プリンタードライバーオプションのセット・・・・・・	23
3•4 サンプルカードの印刷 ・・・・・・・・・・・・	24
クリーニング・・・・・・・・・・・	25
4•1 クリーニングシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
4•2 印字ヘッドのクリーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
4•3 ラミネーターローラーのクリーニング・・・・・・・	28
4•4 カードクリーニングカートリッジ・・・・・・・・	29
h	
	0.1
トラブルシューティング ・・・・・・・	31
5•1 LCDディスプレイメッセージの解説 ・・・・・・・・	31
A- プリンティングステーションについて ・・・・・・	31
B- ラミネーターステーションについて ・・・・・・	34
5•2 印刷クオリティの問題 ・・・・・・・・・・・	35
技術仕様 ・・・・・・・・・・・・・	39
1VIII IT IA	00

付録A ・・・・・・・・・・・・・・・	43
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
A- メディア挿入方向 ・・・・・・・・・・・・	44
B- 磁気エンコーダークリーニング ・・・・・・・	45
付録B ・・・・・・・・・・・・・・・	46
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
A- メディア挿入方向 ・・・・・・・・・・・・	47
B- スマートカード コンタクトステーション インターフェイス	47
付録C ・・・・・・・・・・・・・・・・	48
リボン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
カード & パッチ ・・・・・・・・・・・・・・・	50
アクヤサリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・	51

スタートする

1・1 カードプリンターの包装を解く


P520プリンターは、ダンボールと静電気防止保 バッグに入って輸送されます。プリンターを動かしたり、再送付する場合に備え、これらの包装を保管しておいてください。 包装を解く際に、ダンボールを見て、輸送時の損傷がないか検査してください。 プリンターの 作と保管に適した、清潔でホコリのない環境を確保してください。 ユーザー用書 に加え、以下のアイテムがP520プリンターに含まれているか確認してください。



もし りないアイテムがあれば、取扱い業者に連 してください。新たに注 される場合は、本マニュアルの付録Cを してください。

1・2 インジケーターとコントロール

P520プリンターには、LCDディスプレイ、2つのLED、および2つのパネルボタンが付いています。



LCD ディスプレイ: 16 字のLCDディスプレイは、下記のように使用されます。

- ・ 現 のプリンターのステータスを表示します。
- ・オペレーターメッセージおよびサービスメッセージ を表示します。(5)

LED:

2つのLEDは下記のように使用されます。

- :パーLED
- 色: LED (ビーパー付)

パネルボタン:

メニューボタン () は、下記のように使用されるプッシュボタンです。

- ・これを すと、プリンターがメニューモードになり、 LCDディスプレイにREAD が表示されます。
- ・メニューモードにおいて、メニューオプションをス クロールするために使用します。

クリアボタン () は、下記のように使用されるプッシュボタンです。

- ・エラー 態をクリアします (LCDディスプレイがエラーレポートを表示し、 LEDが作動しているとき)
- ・エラーを引き起こした 作を 動的に再度実行します。
- ・メニューモードにおいて、メニューオプションを選 します。


注: ボタンを すと信号 を発します。.

1・3 プリンターの設置


以下の説明に従ってP520プリンターを設置してください。





注意:P520プリンターのACパーは、1.40 A - 0.80 Aに する、110 230 V AC、60 50 Hzに限定してください。サーキットブレーカーまたは の装置を使用する際は、 電 を16アンペア以下に限定してください。 作者、コンピューター、またはプリンターが れるような場所でプリンターを 作しないでください。人 に危険の及ぶ可能性があります。プリンターは、アース電 に 続し、 電圧および地 故障から適切に保 してください。



1 ・プリンターを、各面に にアクセスできるよう な場所に設置してください。 になったり、 さまになった 態でプリンターを使用しないでください。







- 4 ・インターフェイスコードをプリンターとコンピューターに 続し、しっかり 定してください。
- 5・電 を入れて下さい。




注意: 続がしっかりされていないと、 作が中断されたり、予 外の事態が起こる可能性があります。電 コードが損傷された場合には、正確に対応するコードに取り えてください。 さが メートル のパラレルコードのみ使用してください。





2・1 プリンター特性

下 は、P520プリンターの特性を示しています。



標準特性 :

- 1・印字ヘッド ロック解除レバー
- 2・印字ヘッド
- 3・カード厚み調節レバー
- 4・カードフィーダー
- 5 · LCD表示と2つのパネルボタン
- 6 ・カードクリーニングカートリッジ
- 7 ・ラミネーター
- 8 ・ラミネーターロック解除レバー
- 9・カードアウトプットホッパー
- 10 ・リジェクトカードボックス
- 11・11 クリーニングローラー

オプショナル特性:

A · スマートカードコンタクト ステーション

B · 磁気エンコーダーステーション

2・2 プリントリボンの取り付け


P520プリンターには、認可されたリボン(付録C)を使用してください。Resin Thermal Transfer (樹脂熱転写) およびDye Sublimation (染色昇華) リボンは、本P520プリンターのために特別に されたものです。より良い性能とプリンターの (印字ヘッド)のために、常に認可リボンを使用してください。



印字ヘッドと印字ヘッドキ リッジ上の電気部品にれないでください。人 またはその他の面からの静電気エネルギーの放電により、印字ヘッドまたはこの装置に使用されている他の電気部品を損傷するおそれがあります。



1 • パッケージからリボンを取り出してください。





2 ・プリンターの電が入り、READ となっている態で、カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーをし下、印字ヘッドキ リッジを開けてください。印字ヘッドキ リッジが開きます。



3 ・リボンを、印字ヘッドキ リッジの下にある供給 1 に取り付け、テープを めた空の を き取 り に取り付けます。リボンが供給 の上 からきて いて、 き取り 2 の上 に送られているかどう か確認してください。



4 ・印字ヘッドロックレバーを、ロックされたことを 示すか っという が こえるまで し下 てくださ (1_°

5・カバーを めてください。




印字ヘッドがロックされる際に、リボンが 動的に 連動します。



カバーが開いているときにカードを 返すと、カー ドフリッパーが作動せず、エラーが表示されます。

2・3 ラミネーションパッチの取付け


P520には認可を受けたパッチのみを使用するようにしてください。(付録C) 明パッチ、ホログラムパッチ、上 り 二スなどP520用に特別に設 されています。最適化された性能と装置の (特にラミネーター)のために常に認可を受けたパッチのみを使用するようにしてください。



- 1・パッケージからパッチを取り出してください。
- 2 ・プリンターの電 をONにし、READ のステータスでカバーを開きます。



3 ・ラミネーターロック解除ボタンを してラミネーターブラケットを開きます。



- 4 ・ラミネーターブラケットの下にある供給 1 上にパッチを取り付け、 き取り 2 上で、空のの ッチをテープのついた の じに合わせます。 パッチがサプライ の から き出て、 き取りに供給されることを確認してください。
- 5 ・ラミネーターロックレバーを カチッ というがするロック 置まで し下 ます。
- 6・カバーを じます。

ラミネーターヘッドがロックされると、リボンが 動的に同期化されることに注意してください。


2・4 カードの挿入

カードの挿入、プリント、 を にするために、P520は以下のアイテムを備えています。


A - カードフィーダー このアイテムはカード挿入のために使用されます。



1 ・カードフィーダーカバーの 側に指をあて、カバーを時 りにオープン 置まで して開けてください。



2 ・ に示すようにカードをフィーダー に挿入してください。



3・カードフィーダーカバーを めてください。



印刷のクオリティを損なう可能性があるので、カードを りたり、印刷表面に れないようにしてください。カード表面は清潔かつホコリがないようにしてください。常に 器の中にカードをストックしておいてください。カードはなるだけ く使うようお めします。カードが いに りついている場合は、カードを注意 くシ ッフルしてください。


カードに必要な条件および性能については、6 の技術仕様を して下さい。

B - カードクリーニングカートリッジの取り付け このアイテムは、プリンターの中に挿入されるカードをクリーニングするために使用します。

プリンターを使用する前に設置してください。



パッケージからカードクリーニングカートリッジを取り出して、 性のクリーニングローラーから保用のパッケージをはがしてください。



2 ・プリンターカバーを開け、クリーニングカートリッジの場所から、 色いリマインダーテープを取り除いてください。



3 ・この み て部上 の 印がプリンターの 部を 向いているか確かめてください。

み て部をプリンター上の に 定し、下に向かって 転させてください。

み て部が適切にロックされているか確認してください。

C-カード厚み調節レバー

このアイテムはユーザーが 作するもので、カードが一度に1枚だけプリンターに挿入されるようにし、 まりを防止します。



カバーを開け、使用するカードの厚みに合った 置に レバーを調節してください。カードの厚みが なる場合にはこの 作を り返して下さい。(出荷時には、カード厚みは30 mil (0.762 mm) にセットされています。) 下 を してください。

カード厚み:

A - 60mil (1.524mm) から 50mil (1.27mm)


B - 40mil (1.016mm)

C - 30mil (0.762mm)

D - 20mil (0.508mm)


E -20mil (0.508mm)

一番低い 置からスタートし、カードの厚みに合うよう、レバーを 上 てください。 その他のカード厚みについては、一番低い 置からスタートし、カードが入るまでレバーを 上 てください。



注:ラミネーションカードの場合は30 mil のカードのみ使用してください。できれば 合 材を使用してください。

D - カードアウトプット ホッパー 印刷されたカードはここに められます。



カードアウトプット ホッパーをカード出 開 部の下 に っかけて、プリンターに取り付けてください。

複

2・5 リジェクトカードボックス

P520プリンターにはリジェクトカードボックスが付いています。暗号化が 全でない場合には、カードがリジェクトカードボックスに出てきます。P520プリンターは、リジェクトカードボックスに入ったカードの枚数をカウントします。20枚になるとプリンターが 止し、 色のLEDが して、リジェクトボックスを空にするようLCDメッセージが表示されます。


REJECT BOX FULL

メンテナンス時期 LCD 面がこのメッセージを表示したとき



メンテナンス方法


1 ・ に示すように、リジェクトカードボックスドアの上 を してください。ドアが下に 転して開きます。



2 ・リジェクトカードボックスからカードを全て取り 出します。




3 ・リジェクトカードボックスドアを 上 、上 を してください。ロック 置を示すか っという がします。



4・フロントパネル上の CLEAR ボタンを すと、 理中のプリンタージョブを再開し、リジェクトカードカウンターがクリアされます。

2・6 カードを1枚ずつ挿入するには

カードを1枚ずつ挿入する際には、カードフィーダーカバーの の 動挿入スロットを使用して下さい。クリーニングカードは、このスロットを して 動 作で挿入します。カード 動挿入がうまく作動するためには、まずフィーダーを空にしてください。




1枚ごとの印刷の場合、フィーダーの のスロットをしてカードを挿入してください。


一度に2枚以上のカードを入れないでください。

2・7 テストカードの印刷

リボンおよびカードのセットが すれば、P520プリンターを使って印刷することができます。プリンターの作動 とラミネーターをチェックするため、テストカードを印刷してください。



1・プリンターが READ を表示したら、コントロールパネルにある の Ne t ボタンを して MENU PRINTER を出し、それから の Select ボタンを してPRINTER INFO(プリンター情報)を選 してください。




2 Ne t ボタンを2 して SELF TEST MENU を 出し、 に Select を して TEST PATTERN を選 します。


3 ・数 にテストカードが印刷されます。LCDディスプレイが印刷 態を表示します。テストカードは、カードの 面に印刷されます。

表面:プリンター 作

テストカード例.

面:ラミネーター 作





2・8 プリンターメニュー情報

本プリンターには、LCDディスプレイおよび、プリンターメニューにアクセスできる2つのキーボタンが付いています。

プリンターがREAD を表示したら、メニューボタンを してメニューモードを表示してください。



Menu ボタン Ne t ()



Clear ボタン Select ()

メニューモードにいる場合は、ディスプレイの一番上の 行はメニュー情報を表示します。ディスプレイの2行目は、 現 のメニューアイテムに対応する、2つのキーボタン Ne t および Select の機能を明示します。メニューモー ドに入ってから1 以内にこのキーボタンのど らか を さない場合は、プリンターは READ モードに りま す。

プリントステーション:

- ・PRINTER INFO (プリンター情報)
- ・CLEANIN MENU (クリーニングメニュー)
- ・SELF TEST MENU (セルフテストメニュー)
- ・PRINTER DEFAULTS (プリンターデフ ルト)


ラミネーターステーション:

- ・LAMINATOR INFO (ラミネーター情報)
- ・SELF TEST MENU (セルフテストメニュー)
- ・LAM DEFAULTS (ラミネーターデフェールト)

ページを してください。


P520 LCD メニュー系 : プリントステーション

プリンターが磁気ストライプエンコーダーを備えている場合




メニュー系 :プリントステーション(続)

N: NEXT: S: SELECT:選



系 :ラミネーションステーション





P520プリンターで印刷するには、Windowsプリンタードライバー、カードデザイン 制作ソフトウェア、またはプリンターインターフェイスを じた、プリンターコマンドレルのプログラミングが必要です。

P520カードプリンターには、プリンターを備えたドライバーを使用するWindows 95/98 およびWindows NT 4.0 ソフトウェア アプリケーション プログラムのど らでも使用することができます。

この項には、 面カードのカラー印刷 (6-パネルカラーリボン MCKO Kを使用) および Windowsプリンタードライバーに関する情報が記載されています。



更新されたプリンタードライバーバージョンをインストールする前に、必ず、 に するプリンタードライバーバージョンをコンピューターから除してください。

3 • 1 A. Windows 95/98にP520プリンター ドライバーをインストール



重要: あなたのPCのプリンターポートが、標準モードにセットされているか確認し、さらにこのプリンタードライバーの以前のバージョンを 除したか確認してください。不明な場合には、あなたのコンピューターサービスに連 してください。

このインストールには、インストールドライブとして、フロッピードライブ A または CD Romを使用し、プリンターはスタンドアローンで使用します。

- □ コンピューター、 いでWindowsをスタートしてください。
- □ ドライブ A またはCD ドライブに、 Zebra Software のフロッピーを挿入してください。
- □ Windowsにおいて、Start (スタート) ボタンをクリックし、まずSettinngs (設定)、いでPrinters (プリンタ) を選 してください。
- □ Add printer(プリンタの追加) アイコンとNe t () をダブルクリックしてください。
- □ Local Printerが選 されていることを確認し、Ne tをクリックしてください。
- □ Have Dis をクリックし、フロッピーディスクを使用している場合は に A: win95 と入力し、CDを使用している場合は D: win95 と入力し、その OKをクリックしてください。
- □ P520 カードプリンターが表示されます。その Ne tをクリックしてください。
- □LPT 1: Standard Printer Port (標準プリンタポート) を選 してNe tをクリックします。Default Printer (常のプリンタ) にセットするように esを選 し、Finishをクリックしてインストールしてください。

Printer Wizardが必要なファイルをあなたの にコピーし、P520プリンタードライバーのインストールが します。

3・2 Windows NT 4.0にP520プリンタードライバーをインストール



このインストールを実行する行 上の権利をあなたが っているか確認してください。あるいはあなたのコンピューターサービスに連 して下さい。

プリンターを して使用するため、Not Shared (有しない) にセットしてください。

ステップ 6以外の、Windows 95/98用のインストール 理を行います。ステップ 6では、わりに、NT4.0の場合は A: nt40 と入力し、フロッピーディスクのWindows 2000の場合は A: winNT4 と入力し、CDのWindows 2000の場合は D: winNT4 と入力し、そのOKをクリックします。

プリンタードライバーがうまくインストールされたら、プリンターに合せて する必要があります。Windows アプリケーションから印刷する際には、このドライバーは複数のプリンター特性をコントロールします。この特性には、P520 Plastic Card Printer Properties(プロパティ)を じてアクセスできます。このプロパティにアクセスするには、Printersの中のP520 Card Printerアイコンを選 してください。 いでファイルメニューをクリックし、プロパティを選 してください。

3・3 プリンタードライバーオプションのセット

P520 プリンター 面が現れます。オプションを以下の で変更してください。

- □ Printerタブ上で磁気エンコーダー特性を設定してください。プリンターが磁気エンコーダーオプションを備えている場合は、With Magnetic Encoder(磁気エンコーダー付)オプションを選 してください。
- □ Cardタブ上でカードの方向を選 :

Landscape () または Portrait (): Landscape を選 してください。.

- □ Ribbon タブ上でリボンタイプを選 して下さい。標準6-パネルリボンとして MCKOKを選 してください。
- □ 同じタブ内で、Blac Panel エリアへ み、Te t Onlyを選 してください。この オプションにより、カラーリボンからブラック樹脂パネルを用いてテキスト印刷 を行なうことができます。
- □ Eltron P520 Printer プロパティ 面を じてください。

これでメディアを入れ、プリンタードライバーのセットアップが したので、P520プリンターを使って印刷する用意ができました。

3 ・ 4 サンプルカードの印刷


以下のステップに従って、最 のカードを印刷してください。

- □ Microsoft Wordソフトウェアに んでください。
- □プリンターがデフ ールトプリンターとして選 されていない場合、File (ファイル) メニューに みPrinter (プリンタ) を選 してください。 いでプリンターネームリストの中からZebra P520 Card Printerを選 してください。プリント ダイアログ ボックスを じてください。
- □ File (ファイル) メニューに り、Page Setup (ページ設定) を選 して下さい。
- □ Paper Size (用 サイズ) タブを選 し、Paper Sizeの中のCard (カード) を選 してください。 いで方向: Landscape () を選 して下さい。
- □ Margins (マージン) タブに み、上下 の を バリューにしてください。
- □ OKを してページセットアップ ウィンドウを じてください。.
- □ カードが 面上に現れます。
- □以下に示すように、カードの 面をデザインしてください。





- □ 印刷準備ができたら、File(ファイル)に み、Print(印刷)を指示してください。
- □ カードがプリンターに送られ、印刷を開始します(データのダウンロード時間は、カードのデザインの複 さ、およびコンピューターの 理 度によって なります)。
- □印刷ジョブがすれば、カードがプリンターから出てきます。





製造元の保証条件を してください

製造元保証を保するためには、されているメンテナンス理を行なってください。本マニュアル記載のクリーニング理以外に関しては、P520プリンターのサービスはZebra承認の技術者だけにお任せください。

プリンター内部のパーツやコードを るめる、 め付ける、調 する、 る等は決してしないでください。

プリンター内の などを取り除くために高圧空気コンプレッサーを 対に使用しないでください。

4・1 クリーニングシステム

P520プリンターには、備え付けのPre-saturated Cleaning Cards (前 クリーニングカード) を用いるシンプルクリーニングシステムがあります。このカードを定期的に使用することにより、印字ヘッド、ラミネーションステーション、トランスポート ローラーなどの、プリンターの重要なパーツを清潔に することができます。

CLEAN PRINTER

クリーニング時期 LCD 面がこのメッセージを表示した時

クリーニング方法

1・電 を入れた 態にします。
カバーを開け、印字ヘッドブラケットを外してリボンを取り外してください。
印字ヘッドブラケットを じてください。
カパーを めてください。カードフィーダーからカードを取り出してください。



- 2 · カードフィーダーカバー のスロットから、前 クリーニングカード (備え付け) を1枚挿入してください。
- 3 ・ 側のパネルボタンを数 してください。カードがプリンター内に入り、クリーニング 理を行います。必要に応じて、新しいクリーニングカードを用いてこの 理を り返してください。


注: クリーニング時期表示前にプリンターのクリーニングを行なう場合、LCD 面が CLEANIN MENU を表示するまで、 側のパネルボタンを してください。 側のパネルボタンを して選 し、さらにもう一度 すとクリーニング 理が行われます(上記の1および2のステップを り返してください)。




CLEAN PRINTERのメッセージが表示されていて も、クリーニング 理を行なうまでプリンターは 作動します。

4・2 印字ヘッドのクリーニング

常は、カードを用いたクリーニングシステムによりクリーニングすれば です。しかし、印刷の調子が良くない態が続いた時は、 をつかって印字ヘッドをクリーニングすればれを取り除くことができます。 が ないように、 に がついた のみを使用して下さい。



1・電 を切ってカバーを外し、印字ヘッドを 上て、リボンを取り外して下さい。



2・アルコールで らせた で印字ヘッド部を にこすり、印字ヘッドをクリーニングしてください。あまり くクリーニングせず、 く行なってください。 再び電 を入れる前に、全ての部 が いているかどうか確認してください。

(の再注 については、付録Cを してください。




印字ヘッドから れをこすり取る際には、 った物は 対に使用しないでください。修理不可能な損傷を及 す危険があります。

4・3 ラミネーターローラーのクリーニング

常は、カードを用いたクリーニングシステムによりクリーニングすれば です。その上、このプリンターには、ラミネーターにカードが挿入される前の部 に つのクリーニングローラーが装備されています。このローラーは、カードの表面に くついたごみを取るコーティングがされています。しかし、それでも取れない や れを取り除くためには、ラミネーターステーションを別 クリーニングしてください。



や れが ないように、 に のついた のみを使用して下さい。 対に指でローラーに らないでください。



お 入れ時期


クリーニングの 度は装置が置かれた環境によってなります。ラミネーションの調子が良くない 態が続いた時は、クリーニングを実 してください。



1・プリンターの電 を切ってカバーを外します。ラミネーターローラーの温度が高温でないことを確認してください。



2・ロック解除レバーを し、ラミネーターブラケットを開けます。



- 3・2つのラミネーターレバーとトランスポートローラーを、を使ってくクリーニングします。 (上にある1 のトランスポートローラーは、クリーニングをしやすいように、取り外すことができます)
- 4・ブラケットを し下 プリンターの電 を入れなお す前に、ローラーが いていることを確かめてくださ い。


4・4 カードクリーニングカートリッジ

P520プリンターにはカードクリーニングカートリッジが付いています。このアイテムによって、プリンターに挿入されるカードをクリーニングします。印刷のクオリティを保つためには、クリーニングローラーを定期的に取り える必要があります。

CLEAN PRINTER


お 入れ時期

LCD 面がこのメッセージを表示した時 まずプリンターのクリーニングを行なってください。 (細な説明については4 1クリーニングシステムを してください。)



お 入れ方法


1・カバーを開け、クリーニングカートリッジの 置を 確認してください。




2・クリーニングカートリッジを上の方に 転させ、注意してプリンターから取り外してください



3・クリーニングローラーをカートリッジから取り外し、 棄します。



4・カートリッジに新しいクリーニングローラーをセットします。 れを付けないよう、クリーニングローラー部品については常に を つようにしてください。



5・カートリッジにセットしたら、新しいクリーニングローラーから注意してカバーを外してください。.



6・プリンターにカートリッジを してください。この み て部上 の 印がプリンターの 部に向いていること確認してください。この み て部をプリンター上の に 定し、下に向かって 転させてください。 み て部が適切にロックされているか確認してください。 カードに するローラー面には れないでください。

7・カバーを じてください。

クリーニングローラーの取り えについては、付録Cを してください。



CLEAN PRINTERのメッセージが表示されていても、 お 入れを行なうまでプリンターは作動します。



この項では、P520プリンターの使用においてあり る問題の解決方法について説明します。下記の表には、 常の 作中および、エラー 態を するためにプリンターのLCD上に表示される 面メッセージが されています。また、カード印刷のクオリティの問題に関する追加情報も記載されています。

5・1 LCDディスプレイメッセージの解説

A・プリンティングステーション

面メッセージ	意	対	
INITIALIZIN	プリンターが、使用前の内 部テストを実行しています	READ メッセージが出るま で ってください	
READ	使用する準備ができました		
WAIT TEMPERATURE	印字ヘッド 却モード		
SELF TEST	セルフテストカードの印刷	カードの印刷が始まるまで ってください	
DOWNLOADIN DATA	カードデータが送られてい ます		
PRINTIN ELLOW	イエローパネルが印刷され ています		
PRINTIN MA ENTA	マジェンタパネルが印刷し ています		
PRINTIN C AN	シアンパネルが印刷してい ます		

T / 1 %		11
面メッセージ	意	対
PRINTIN BLACK	モ クロパネルが印刷されて います	
PRINTIN VARNISH	上 りが印刷されています	
PRINT HOLO RAM	ホログラム上 りが印刷され ています	
CLEAN PRINTER	プリンターがオペレーター メ ンテナンスを しています	本マニュアルの4 に記載されているクリーニング 理 を行なってください
CLEAN MA HEAD	プリンターがオペレーターを しています	本マニュアルの付録Aに記載 されているクリーニング 理を行なってください
CLEANIN	プリンターが内部クリーニン グルーチンを行なっています	
REMOVE RIBBON	クリーニング 作中にリボン が取り外されていません	リボンを取り外してくださ い
OUT OF RIBBON	プリンターリボンがなくなり ました	プリンターリボンを交換し てください
MECHANICAL ERROR	カードが内部に るエラーが プリンターに発生しました	まったカードを取り除いて、カードが仕様に適合し ているか確認。
OUT OF CARD	 カードフィーダーが空です 	カードを追加するか、カー ドを受入れるようカードフ ィーダーを調
ROTATION ERROR	カードがフリップ内に るエ ラーが発生しました	カードを取除 してくださ い
COVER OPEN	カバーが開いています	カバーを じてください
HEAD OPEN	印字ヘッドが正しい 置にロ ックされていません	印字ヘッドを、下の 置に ロックしてください
COMMAND ERROR	ホストから送られているデー タが認識されていません	データが印刷に適している かチェックし、問題ないデ ータからカードを再印刷し てみてください
PARAMETERS ERROR	カードの特性が認識されてい ません	Windowsドライバーオプション、 プリンタータイプをチェック
ENCODIN ERROR	カード磁気ストライプからの データの み み、書き出し ができません。 リジェクトボックスがいっ いです プリンターはカードの磁気ス トライプを検出できません	カードの磁気に 大ラさださい。 大ラさださい。 大手では、カードのを 大手では、カードのでは、カードのでは、カードでは、 大きないのでは、 大きないのでは、 大きないがは、 大きないがりがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 大きないがは、 はいがはいがは、 はいがはいがは、 はいがはがなががががががががががががががががががががががががががががががががが

面メッセージ	意	対
READIN ERROR	カードの磁気ストライプから データが み取られていませ ん	カードの磁気ストライプがる高に 大きれているでは 大きれているでは 大きれているでは 大きれているでは 大きながったが 大きながれているでは が指でくばでされているで がいるでは がいるでは がいるでは がいるでは がいるが がいるでで がいるが がいるで がいるが がいが がい
REJECT BOX FULL	リジェクトボックスがいっ いです	ボックスを空にし、 側のパ ネルボタンを してください。
MA NETIC ERROR	プリンターがカードの磁気ス トライプを検 していません	カードの方向をチェックして ください
FLASH ERROR		テクニカルサポートのため取
NO ACCESS		扱い業者に連 してください

リボンエラー:印刷リボンがなくなっていないかチェックしてください。印字ヘッド部をロックし、 いでロックを解除してください。これにより、リボンが再び 動的に同期化されます。カラーリボンを使用する際には、イエローパネルの前 が印字ヘッドの下にくるように、 動送りする必要があります。Windowsドライバーにおいて、正しいリボンタイプが指定されているか確認してください。

カード挿入および機械上のエラー:カードが1枚ずつ挿入されるように、カード厚み調節が正しくセットアップされていることを確認してください。

磁気暗号化エラー:カードがプリンター内に正しく挿入されているかチェックしてください。低保磁力と高保磁力のど らのカードが要求されているのか、カードがプリンタードライバーにおいて正しくセットアップされているかを確認してください。

クリーニング : プリンターが印刷されたカード枚数をカウントし、クリーニング ルーチンを実行する必要があることを 動的に らせてくれます (4 を してください)。


B・ラミネーター ステーション

面メッセージ	意	対
INITIALISIN	プリンターは使用前の内部テスト実 中	ready メッセージを ってく ださい
READ	使用準備	
COVER OPEN	カバーが開いています	カバーを じてください
ROTATION ERROR	カードがフリップ内でエラー 動作	カードを除
LAMINATIN	プリンターはラミネート実 中	カードのラミネーションを ってください
OUT OF RIBBON	プリンターリボンがなくなり ました	リボンを交換してください
MECHANICAL ERR	内部でのカードの動きにエラー	まったカードを除 。カー ドが仕様に適しているか確認
TEMPERATURE ERR	プリンター温度エラー検出	スイッチをオフにし、再度オ ンにして 期化。
WARMIN UP	ラミネーション が転送されましたが、温度が 温度の +/- 7°C に しません	プリンターが適正温度に す るまで ってください
RIBBON FAILURE	フィルムが 却中にカードに しました	ラミネーターブラケットを開き、カードを取り出して じます。
STANDB MODE	ラミネーターの出力低 .	

5・2 印刷クオリティの問題

この項では、印刷クオリティの問題を解決する方法について説明します。印刷クオリティは、複数のファクターに されます。印刷クオリティを向上させる2つの 要なファクターは、清潔さ、そしてカードストックです。印刷クオリティの問題を ・改 するために、下記の故障検査 に従ってください。

・・印刷されていない部 、あるいは別の色を う印刷カード上に さな が現れる。



えられる


 $A \cdot$ カード表面の れ。 $B \cdot$ プリンター内の 、またはクリーニングローラーの れ。

解決

A1・カードが のない環境で保管されているかチェックしてください。 A2・他のカードを使用してください。

B1・プリンターのクリーニングを実 (クリーニングの項を してください) B2・クリーニングローラーを交換 (クリーニングの項を してください)

カード表面に、印刷されていない(い)線が入っている。



えられる

A・リボンの 置が正しくありません。 B・印字ヘッドが れている可能性があります。 C・印字ヘッド部品が損傷している可能性があります (例えば、きずが付いていたり、傷んでいるなど)

解決

A1・カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを し下 、印字ヘッドキ リッジを開けてください。印字ヘッドが 上がります。

A2・リボンがリボン に正しく かれていて、リボンにしわが寄っていないかチェックしてください。

A3・印字ヘッドロックレバーを、ロック 置を示すか っという が こえるまで し下 てください。

A4・リボンが 動的に連動します。

A5・再び印刷を行なってください。

B1・印字ヘッドのクリーニングを行なってください(4 2印字ヘッドのクリーニングを してください)。

C1・印字ヘッド交換情報についてアフターサービスに連 してください。

・・ 印刷結果が 常に いか、 一 していない。



えられる

- A ・リボンが正しく保管されていなかったか、あるいは損傷している可能性
- B・カードが仕様を たしていない可能性.
- C・コントラストおよび 度が、きわめて高バリューにセットされている可能性
- D·印字ヘッド部品上のホコリ、または れの付

解決

- A1・リボンを交換し、再び印刷を行なってください。.
- B1・他のカードを使用してください。
- C1・ソフトウェアで、コントラストまたは 度バリューを調 してください
- D1・印字ヘッドのクリーニングを行なってください(4 2印字ヘッドのクリーニングを してください)。

・ 印刷されたイメージが やけている



えられる

- A・リボンの 置が正しくない可能性
- B・リボンが正しいカラーパネル 置に連動していない可能性
- C・カードが仕様を たしていない可能性
- D・プリンター内のホコリまたはクリーニングローラーの れ

解決

- A1・カバーを開け、印字ヘッドのロック解除レバーを し下 、印字ヘッドキ リッジを開けてください。印字ヘッドが 上がります。
- A2・リボンがリボン に正しく かれているかチェック
- A3・印字ヘッドロックレバーを、ロック 置を示すか っという が こえるまで し下 てください。
- A4・リボンが 動的に連動します。
- A5・再び印刷を行なってください。
- B1・カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを し下 、印字ヘッドキ リッジ を開けてください。印字ヘッドが 上がります。
- B2・印字ヘッドロックレバーを、ロック 置を示すか っという が こえるまで し下 てください。
- B3・リボンが 動的に連動します。
- B4 ・ 再び印刷を行なってください。
- C1・他のカードを使用してください。
- D1・印字ヘッドのクリーニングを実 (4 2印字ヘッドのクリーニングを
- $D2 \cdot$ クリーニングローラーを交換(4 3クリーニングカートリッジを)

カードに印刷されていない



えられる

- A・プリンター内にリボンが取り付けられていない可能性
- B・カードが仕様を たしていない可能性
- C・印字ヘッドのコードが 続されていない可能性
- D・印字ヘッド部品にきずが付いているか、傷んでいる 可能性

解決

- A1・プリンター内のリボンをチェックしてください。
- B1・他のカードを使用して下さい。
- C1・プリンターの電 を切り、印字ヘッドコードの 続をチェックしてください。
- D1・印字ヘッド交換情報についてアフターサービスに連 してください。



印刷クオリティを良くするために、リボンの取り付け時とカード厚み調節 理時以外は、プリンターのカバーを必ず めておいてください。

カバーが開いているときにカードを 返すと、カードフリッパーが作動せず、エラーが表示されます。



一般特性

- ・ イスピード印刷 & ラミネーティング MCK & 1.0 mil ラミネーション110 枚/時 MCK & 0.6 mil ラミネーション120 枚/時 MCK-K & 1.0 mil ラミネーション95 枚/時 MCK-K & 0.6 mil ラミネーション105 枚/時
- ・ フットプリント
- 95/98/2000 and NT 4.0用のウインドウズドライバー
- プリンター保証 1 間
- ・ 印字ヘッド保証 1 間

カラー印刷

- ・ カラー染色昇華またはモ クロ熱転写印刷
- 印刷解 度300 dpi (11.8 dots/mm)
- ・エッジ・ト ー・エッジ印刷標準

バーコード

- コード39
- コード128 B & C (チェック数字付、なし)
- · 2 of 5 & 業用2 of 5
- UPCA
- EAN8 &EAN13
- PDF 417 2D バーコード、およびオプションのWindcard Classicユーティリティツールでその他の象記号が利用可能。

フント

- ・レジデント: Arial Normal 100、Arial Bold 100
- ・ Windowsで使用できるト ルータイプフ ント

カード

- PVCタイプ、複合 材
- ・カード さ: ISO CR-80 ISO 7810 2.125 (54mm) 3.375 (86mm)
- オプション:磁気ストライプ ISO 7811
- ・ オプション:スマートカード ISO 7816-2
- カード厚み: 印刷のみ用に0.25mmから1.25mm

印刷およびラミネーション:0,8mm

・ カードフィーダー : 300枚まで (10 milの


場合)、100枚まで(30 milの場合)

・ カードアウトプット ホッパー : 300枚

(10 milの場合)、100枚まで(30 milの場合)

カード 法


単 カード用ISO規格 法



磁気ストライプカード用ISO規格 法



スマートカードのチップ 置





リボン	・モ クロ: 1500カード ロール ・モ クロカラー: 、 、 、 、 色、 色金色、 ・K・樹脂 + O: 800 カード ロール ・K・染色 + O: 800 カード ロール ・MC: 300 カード ロール ・MCK: 250 カード ロール ・MCK-K: 200 カード ロール ・MCKO: 350 カード ロール ・MCKO: 250 カード ロール
パッチ	 明パッチ 1 または0.6 mil 磁気ストライプ用 明パッチ 1 または0.6 mil スマートカード用 明パッチ 1 または0.6 mil Hologram Pcard Patch 1 または0.6 mil Advantage seal Pcard image Patch 1 mil 全面上 りHologram Pcard 全面二ス上 り
上 りニス	 熱転写 厚さ 4 ミクロン 明およびホログラフィックオプション: 明 enuine/Secure (/ 安全) ホログラム カスタム ホログラム
インターフェイス	・ セントロニクスパラレル標準 ・ USB ポート(オプション)
装置法	・ : 31,69 (805 mm) ・ 行き: 9,25 (235 mm) ・ 高さ: 10,43 (265 mm) ・ 重 :47,28 lbs (21,45 g)
電気	・110 230 ポルトAC, 60 50 Hz ・FCC クラスA, CE, UL, CUL 認証
環境	 作動温度: 60 86 F(15 30) 作動 度: 20 65 結露 保管温度: -23 158 F(-5 70) 保管 度: 20 70 結露 換気: しの良い場所
染色昇華印刷には、ブラックまたは	まシアン、マジェンタ、およびイエロー(およびブラッ

染色昇華印刷には、ブラックまたはシアン、マジェンタ、およびイエロー(およびブラック樹脂)パネルを つ染色昇華用リボンが必要です。


カードアウトプットホッパーは除外して 定

オプション

- USB ポート
- ・スマートカード コンタクト ステーション (0.76 mmカードのみ)
- 磁気エンコーダー (0.76 mm カードのみ)
- ・クリーニングサプライ

セントロニクスケーブルインターフェース

以下のはプリンター用の電子スケーブルの続条件を示したものです。



プリンターピン	ライン
1	-STROBE
2	DO
3	D1
4	D2
5	D3
6	D4
7	D5
8	D6
9	D7
10	-ACK
11	-BUS
12	PE
13	SLCT
14	-AUTOFEED
32	-ERROR
31	-INIT
36	SLCT IN
19-30-33	ND

注: プリンターピン番号 15, 16, 18, 30, 34, 35 は 続されていません。





磁気カードストライプエンコーダー

この項には、磁気カードストライプエンコーダーを備えたP520プリンターの付加機能に関する情報が記載されています。


(置については2 を してください。)

オプションで磁気カードストライプエンコーダーを備えたP520プリンターの機能およびメンテナンス条件

(置については2 を してください。)

磁気エンコーダーは、高保磁力、低保磁力のいずれにもセットすることができます。

A · メディア取り付け方向



磁気エンコーダーは、工場で取り付けられるアイテム で、カードの の下に み取り 書き みヘッ ドを備えており、HICO暗号化またはLOCO暗号化に使 用できます。



カードカーリッジにカードを入れる際に、磁気ストラ イプが下向きでかつ 部に しているか確認してく ださい。



カードの の上に磁気 み取り 書き みヘッ ドを備え、HICO暗号化またはLOCO暗号化を行なうプ リンターモデルもあります。

カードを入れる際に、磁気ストライプが上向きでかつ 部に しているか確認してください。

注:

M1 = ストライプダウン HICO M3 = ストライプダウン HICO

M2 = ストライプダウン LOCOM4 = ストライプダウン LOCO

認可HCOおよびLOCO PVC カードがあります(付録Cを してください)。



磁気ストライプカードには、ISO 7810および7811規 格に適合したカードのみを使用してください。適切 に作動するように、磁気ストライプはカード表面と 高さをそ えてください。テープのついた磁気スト ライプは使用しないでください。


B · 磁気エンコーダークリーニング

磁気ストライプエンコーダーのクリーニングには2つの なる 理方法があります。

1の 理方法はプリンターの標準クリーニングです。この 理により、印字ヘッド、転送ローラー、および磁気ストライプエンコーダーを含むプリンターの 要部 がクリーニングされます(より しくは4 クリーニング を してください)。

2の 理方法は、LCDディスプレイからメニューボタンを用いた、磁気エンコーダーのクリーニングです。

磁気エンコーダークリーニングのメニューにアクセスするためには、以下の 作を行なってください。



- 1・電 を入れたままにします。
- 2 ・カードフィーダーからカードを取出してください。.
- 3・カードカートリッジ のスロットを して、(付の) Pre-saturated Cleaning Cards (前 クリーニングカード) を1枚挿入してください。
- 4 · LCD 面にCLEANIN MENUが表示されるまで、 Menu ボタンを してください。
- 5 · SELECTボタンを して選 してください。
- 6 · LCD 面にCLEAN MA HEADが表示されるまで、 再度 Menu ボタンを してください。
- 7 ・ SELECT ボタンを して、機能を実行してください。

ISO 規格暗号化

トラック		度	有効 字	字数
1		210BPI	英数字 (ASCII 20 - 95)	79
2	=	75BPI	数字 (ASCII 48 - 62)	40
3	=	210BPI	数字 (ASCII 48 - 62)	107

1 インチ たりのビット 字は除きます。

Start (スタート)、Stop (ストップ)、およびLRCキ ラクターを含みます。これら3つのキ ラクターは、ISO標準規格による磁気エンコーダーにより、 動的に制御されることに注意してください。

注:プログラム情報の 細はカードプリンタープログラマーマニュアルをして下さい。



スマートカード コンタクト ステーション

この項には、スマートカード コンタクト ステーションを備えたP520プリンターの付加機能についての情報が記載されています。 (設置については2 を してください)


ご使用のP520 に、オプションとしてスマートカード コンタクト ステーションを設置することができます。スマートカードには指 、 認識パターン、 上の記録等のデータを することができます

このプリンターモデルは、カードをコンタクト ステーションにポジショニングするコマンドに応 します。プリンターは、このコンタクトステーションにおいて、スマートカード上のコンタクトに 続します。

スマートカードのプログラミング (ISO7816) には、外部の エンコーダー/ み取り 装置が必要です。

その他のプリンター機能についてはすべて、標準P520モデルと同じです。

A ・ メディアの挿入方向



スマートカードチップがカードの上方に 置しかつプ リンターの方を向くように、カードをセットします。

B · スマートカード コンタクトステーション インターフェイス



パラレル プリンター インターフェイスへのコマンド が、カードをスマートカード コンタクト ステーショ ンへ送る時、プリンターは、スマートカード コンタク トステーションをプリンター 部にある DB-9コネク ターに 続します。 付の外部スマートカード プログラマーを、スマート カードチップのプログラムに使用することができます。

DB - 9 ピン	スマートカード コンタクトポイント	DB - 9 ピン	スマートカード コンタクトポイント
1	CI (VCC)	6	C6 (Vpp)
2	C2 (Reset)	7	C7 (I/O)
3	C3 (Cloc)	8	C8 (RFU)
4	C4 (RFU)	9	(チップがステーションにある時
5	C5 (ND)		ND)

より しいプログラム情報に関しては、カードプリンタープログラマーマニュアルを て下さい。



スマートカードチップ上に印刷をポジショニングしな いでください。



アクセサリーおよび付 品

Zebra承認のディーラーに連 し、アクセサリーと付 品を注 して下さい。



ゼブラの認証を受けたカード、リボン、パッチメディアのみを使用してください。 承認のカードあるいはリボンの使用は保証を無効にする場合があります。

ゼブラテク ロジーの利用可能なカード及びリボンに関する 細は、付 品の項を してください。

リボン(印刷のみ):

品番	内	カード/ロール
800015-101 109 800015-120 122 800015-140 800015-148 800015-150 800015-160 800015-301 309 800015-340 800015-348 800015-350 800015-360	モ クロ・リボン ホログラムまたは 二ス MCKO MCKOK K染色-0 KO モ クロ・リボン MCKO MCKOK K染色-0 Ko	1000 350 200 170 500 600 1500 350 250 800



リボン(印刷及びラミネーション用):

プリンティング・ステーション		換ラミネーター・ステーション		
品番	内		パッチ0.6 mil -135 -138	フル上 り -125 & -131
800015-101 109 800015-140 800015-145 800015-148 800015-150 800015-160 800015-170 800015-301 309 800015-340 800015-345 800015-348 800015-348 800015-350 800015-360	モ クロリボン MCKO MCK MCKOK K染色-0 KO MC MCKK モ クロリボン MCKO MCKO MCK MCKO K染色-0 KO	いいい はいいいい はいいいいはいいいい はいいいいい はいいいいい はいいいいいい	はいい はいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	はいいえ いいい はいいい はいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

注: これらのリボンは O パネルを使用することなく使用することができる場合があります。

これらのリボンは全上 り品番 800015-125と一 に使用可能で、 800015-131 とは使用できません。



カードをラミネートする場合は、 30 mil カードのみを使用してください。 仕上がりのカードがISOの らさに関するガイドラインに適合するよう、できる限り30 mil 複合 材カードを使用してください。

カード (印刷及びラミネーション用):

品番	内	カード/パック	厚さ
104523-111	PVCPVC LoCoPVC HiCo最高 複合 材最高 複合 材 LoCo最高 複合 材 HiCo	100	30mil
104523-112		100	30mil
104523-113		100	30mil
104524-101		100	30mil
104524-102		100	30mil
104524-103		100	30mil

カード (印刷のみ):

品番	内	カード/パック	厚さ
104523-114 104523-110 104523-111 104523-112 104523-113 104524-101 104524-102 104524-103	一 PVC 一 PVC 面が 加工 ー PVC ー PVC LoCo ー PVC HiCo 最高 複合 材 最高 複合 材 HiCo	100 100 100 100 100 100 100 100	10mil 10mil 30mil 30mil 30mil 30mil 30mil

パッチ(ラミネーション用):

品番	内	カード/ロール
	パッチ 1 mil	
800015-012	明パッチ 1 mil 磁気ストライプ用	100
800015-013	明パッチ 1 mil スマートカード用	100
800015-014	明パッチ 1 mil	100
800015-015	ホログラム Pカードパッチ 1 mil	100
800015-017	アドバンテージ・シール カードイメージパッチ 1 r	nil 90
	全面上 りリボン	
800015-125	ホログラムPカード・全面上 り	350
800015-131	ニス全面上 り	350
	パッチ0.6 mil	
800015-135	明パッチ 0.6 mil	175
800015-136	明パッチ 0.6 mil スマートカード用	175
800015-137	明パッチ 0.6 mil 磁気ストライプ用	175
800015-138	ホログラム Pカードパッチ 0.6 mil	170

アクセサリー

P520プリンターに使用できるアクセサリーが以下に記載されています。注 の際には、必ず品番を明記ください。

	プリンターサプライ
品番	内
300320-001 206851-001 105909-112	セントロニクスパラレルコード (36 ピン) 追加カードアウトプットホッパー 印字ヘッド交換キット

	クリーニング用品
品番	内
105909-169 105912-003 105912-002 105909-055 105909-057	要クリーニングキット(25個、カード50枚) クリーニングローラーキット(5個セット) クリーニングカートリッジ クリーニングカードキット(カード100枚入りの) クリーニング キット(25個入りの)

	料
品番	内
980312-001 980312-002 980312-051 980312-061 980312-071 980312-081 980081-001 980264-001	P520ユーザーマニュアル(英語&スペイン語) P520ユーザーマニュアル(フランス語 ドイツ語) P520ユーザーマニュアル(イタリア語) P520 取扱説明書 (中国語) P520 取扱説明書 (日本語) P520 取扱説明書 (ポルトガル語) Pシリーズ プログラマーマニュアル (英語のみ) P520 メンテナンスマニュアル (英語のみ)

	その他
品番	内
105536-001 806503-001 104527-001	CD-ROM (ソフトウェア、Windowsドライバー、 料) カードパンチ(り返しクリップ用スロットカード) り返しクリップ(クリップ100個パック)

各地の・サービス:

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division 1001 Flynn Road Camarillo, CA 93021-8706.USA 電話: + 1(805) 579 1800 ファックス:: + 1 (805) 579 1808 国内フリーダイ ル: (800) 452-4056 e-mail: cards zebracard.com

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division, (、中 、アフリカ) The Valley Centre, ordon Road, High Wycombe Buc inghamshire HP13 6E , England 電話: + 44 (0) 870 241 1527 ファックス:: + 44 (0) 870 241 0765 e-mail: eurosales zebracard.com

Zebra Technologies France Card Imaging Division (フランス) 50, 56 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt, France 電話: + 33 1 55 20 93 93 ファックス:: + 33 1 55 20 93 99 e-mail: frsales zebracard.com

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division(中 諸国) 6175 NW 153 rd Street, Suite 121 Miami La es, FL 33014 USA 電話: + 1 (305) 558 8470 ファックス: + 1 (305) 558-8485 e-mail: latinsales zebracard.com

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division(アジア 1 Sims Iane 06-11 387355 Singapore 電話: + 65 84 20 322 ファックス: + 65 84 20 514 e-mail: asiasales zebracard.com

本計

Zebra Technologies Corporation 333 Corporate Woods Par way Vernon Hills, IL 60061-3109 USA 電話: 1 (847) 634 6700 ファックス:: + 1 (847) 913 8766 e-mail: sales Zebra.com





諸国)